



EVO-Line

Montage- und Bedienungsanleitung



1


DE - Öffnen Sie den Karton so, dass er vollständig aufgeklappt werden kann. Achten Sie beim Aufschneiden mit einem Messer darauf, den Sonnenschirm nicht zu beschädigen. Entnehmen Sie den Sonnenschirm vorsichtig aus der Verpackung und legen Sie ihn auf eine saubere, weiche Unterlage, um Beschädigungen der Bespannung zu vermeiden. Schrauben Sie anschließend den Kopfteller auf den Sonnenschirm.

EN - Open the carton so that it can be fully unfolded. When cutting the carton open with a knife, take care not to damage the parasol. Carefully remove the parasol from the packaging and place it on a clean, soft surface to prevent damage to the canopy. Then screw the top plate onto the parasol.

2

DE - Kreuzen Sie die beiden Plattenständer.


EN - Cross the two poles.



3

DE - Befestigen Sie das Standrohr am Plattenständer. Ziehen Sie anschließend die Schraube mit dem Schraubenschlüssel fest.


EN - Attach the shade and the tenon to the cross base. Then tighten the screw with the wrench.



4

DE - Ziehen Sie die Schraube und die Mutter mit dem Schraubenschlüssel fest.


EN - Tighten the screw and nut with the wrench.



5

DE - Ziehen Sie die Schraube und die Mutter mit dem Schraubenschlüssel fest.


EN - Tighten the screw and nut with the wrench.



6

DE - Lösen Sie das Gurtband, schieben Sie den Griff nach oben und öffnen den Sonnenschirm.


EN - Loosen the belt, slide the handle up and open the parasol.



7

DE - Wenn die beiden Haken verriegelt sind, ist der Schirm geöffnet.

EN - When the bottom hub is locked to the hook, the parasol is open.



8

DE - Um den Schirm zu schließen, drücken Sie den Griff nach oben, um die Haken zu entlasten. Ziehen Sie anschließend den Griff nach unten.


EN - To close the parasol, push the handle upward to release the tension on the hooks. Then pull the handle downward.



9

DE - Ziehen Sie den Hebel nach unten und schließen Sie den Sonnenschirm. **Ziehen Sie das Schirmtuch zwischen den Streben leicht nach außen**, um zu vermeiden, dass es beim Schließen eingeklemmt wird. Binden Sie das Gurtband fest.

EN - Pull the lever down and close the parasol. **Pull the canopy fabric slightly outwards between the ribs** to prevent it from getting trapped during closing. Secure the strap tightly.



ZUBEHÖR

	M8*20	4 SET
	6#	1
	Schraubenschlüssel	1
	Kopfteller	1



Alles zum Produkt

Druckdateninfos, Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Kataloge und Broschüren zu unseren Produkten hier zum Download.

<https://weba-sonnenschirme.de/evo>

Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!