



LUME 1[®] smart

Akku Sonnenschirmbeleuchtung

www.lume-1.com



Bedienungsanleitung Lume-1[®] smart Diebstahlsicherung

1. ÖFFNEN

Die werksseitig eingestellte Kombination lautet „000“. Zum Öffnen stellen Sie die entsprechende Zahlenkombination ein und drücken auf den Knopf ❶ links oben.

2. SCHLIESSEN

Zum Schließen stellen Sie das Seil auf die gewünschte Länge ein. Halten Sie hierzu zuerst das Seil fest – **VORSICHT** – das Seil wird sehr schnell eingezogen! Halten Sie nun den Knopf ❷ an der linken Seite gedrückt und ziehen das Seil bis zur gewünschten Länge heraus, bzw. führen es in das Gehäuse zurück.

3. KOMBINATION ÄNDERN

Zum Ändern der Kombination öffnen Sie die Diebstahlsicherung und führen das Seil vollständig in das Gehäuse zurück. Drücken Sie dann den Kopf am Seilende ❸ in das Gehäuse bis er einrastet. Stellen Sie nun die gewünschte Kombination an den Zahlenrädern ein und ziehen den Kopf wieder aus dem Gehäuse heraus.

4. MONTAGE

Ziehen Sie das Drahtseil aus und schlaufen es seitlich durch die beiden Laschen der Akkutasche. Führen Sie das Drahtseil dann um den Masten des Sonnenschirms herum und verschließen Sie die Diebstahlsicherung. Achten Sie darauf, dass das Drahtseil straff sitzt und die Akkutasche nicht geöffnet werden kann.