


# Bedienungsanleitung Sonnenschirme mit Schiebesystem



**WEBA-Fahnen GmbH & Co. KG**  
Eisenbahnstrasse 20  
88255 Baienfurt - Germany



**info@webafahnen.de**  
T +49 751 560 11-0   
F +49 751 560 11-56



**www.webafahnen.de**  
[www.lume-1.com](http://www.lume-1.com)  
[www.bluesun-sonnenschirme.de](http://www.bluesun-sonnenschirme.de)

Übrigens: Wir bieten nicht nur Sonnenschirme sondern auch Fahnen, Banner und weiteres Werbematerial an.  
Onlineshop und die ganze WEBA-Welt auf [www.webafahnen.de](http://www.webafahnen.de)



## **Sicherheit: Windgrenzwerte**

Bei Verwendung des original Aufstellzubehörs und dessen richtiger Anwendung, kann der Schirm bis Windstärke 6 nach Beaufort-Skala (entspricht ca. 39-49 km/h) verwendet werden. Der Schirm muss dabei voll aufgespannt sein.

Bei exponierten Aufstellorten oder besonderen Wetterlagen können plötzliche Windböen auftreten, die kurzfristig weit über der aktuellen Windstärke liegen. Wir empfehlen daher, den Schirm bei ungewisser Witterung und Gefahr von Sturmböen vorsichtshalber zu schließen.

# **1**

## **Montage**

### **Sicherheitshinweise für das Aufstellzubehör**

/ Bei Verwendung von Zubehörteilen sind die dort beigefügten Anleitungen zu beachten.

/ Für das Aufstellen des Schirms stehen Metallrahmen und Standkreuze zum Belegen mit handelsüblichen Betonplatten oder Bodenhülsen zur Verfügung.

/ Bei Bodenhülsen ist die Größe des Betonfundaments nach den Vorgaben der Montageanleitung zu fertigen.

/ Für Sonderfälle können individuelle Halter gefertigt werden.

### **Schirm aufstellen**

Schirm am besten im Originalkarton neben das Aufstellzubehör legen. Den Karton so öffnen, dass dieser vollständig aufgeklappt werden kann. Schirm nicht über die Stirnseite herausziehen. Schirm nicht ohne Schutz auf den Boden legen - Bespannung kann verletzt werden!

Schirm in das Aufnahmerohr heben und ausrichten.  
Fixierschraube des Aufnahmerohres fest anziehen.

## 2 Bedienung

### Sicherheitshinweise

- / Der Schirm darf nur von Personen bedient werden, die mit den Inhalten dieser Anleitung vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass Kinder den Schirm nicht unbeaufsichtigt bedienen!
- / Beim Öffnen oder Schließen des Schirms darauf achten, dass keine Personen oder Gegenstände von den sich schwenkenden Tragarmen berührt werden.
- / Den Schirm abends und vor Abwesenheit schließen und mit dem Gurtband sichern.
- / Bei Vereisung, Schnee oder starkem Wind darf der Schirm nicht aufgespannt werden!
- / Kontrollieren Sie regelmäßig, dass die Schirmdecke exakt auf dem Gestell sitzt.
- / Sollte die Schirmbespannung feucht oder nass geworden sein, den Schirm so schnell wie möglich zum Trocknen aufspannen (Gefahr der Flecken- und Schimmelbildung).  
**Auf keinen Fall eine Schutzhülle über eine feuchte oder nasse Bespannung ziehen.**

## Schirm öffnen

Nehmen Sie das Gurtband ab und ziehen Sie die Tragarme leicht nach außen. Greifen Sie den Bügel und schieben ihn nach oben, bis die Klinke hörbar einrastet.

## Schirm schließen

Greifen Sie den Bügel und schieben ihn etwas nach oben, um die Spannung von der Klinke zu nehmen. Drücken und halten Sie nun die rote Klinke zur Entriegelung und lassen den Bügel langsam nach unten gleiten.

# 3

## Reinigung und Pflege

Keine Hochdruckreiniger sowie Scheuermittel-, Scheuerschwämme und Lösungsmittel (z. B. Alkohol + Benzin) verwenden.

Mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm können punktuelle Verschmutzungen von der Bespannung entfernt werden. Die Bespannung kann abgenommen und in einer geeigneten Reinigung gewaschen und neu imprägniert werden. Das Gestell des Schirms kann mit einem handelsüblichen Reiniger gesäubert und mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Für Schäden, die durch nicht fachgerechtes Waschen oder Reinigen entstehen, übernimmt WEBA® keine Haftung. Bei aufgebrachtem Druck kann nicht garantiert werden, dass diese durch das Waschen beeinträchtigt werden.

## Optionales Zubehör

Für WEBA® Sonnenschirme ist folgendes Zubehör erhältlich:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| / Standrahmen /-kreuze | / elektrische Heizstrahler             |
| / Bodenhülsen          | / Regenrinnen                          |
| / Seitenwände          | / Akku-Sonnenschirmbeleuchtung Lume 1® |

Sie haben einen Vorschlag zur Verbesserung dieser Anleitung?  
Wir freuen uns über Ihre E-Mail an [marketing@webafahren.de](mailto:marketing@webafahren.de)